

Phonak Sky™ V/B

Состояние слухового аппарата и мигание световых индикаторов

Состояние слухового аппарата

Слуховой аппарат включен

Слуховой аппарат включен и подключен Roger

Низкий заряд батареи *

Изменение уровня громкости **

Изменение программы **

Мигание светового индикатора

Повторяющееся одиночное мигание



Повторяющееся двойное мигание



Повторяющееся тройное мигание



Одно мигание при изменении громкости



Одно мигание при смене программы



* Сигнал разряда батареи появляется примерно за 30 минут до того, как батарею необходимо заменить. Рекомендуется всегда иметь под рукой новую батарею.

** Изменение программы можно производить пультом дистанционного управления, либо кнопкой на слуховом аппарате.